



## Asphalt Art – kihelyezési útmutató



Aszfaltra, macskakőre, térkőre, betonra ragasztható alumínium alapú fólia, ami nyomtatható UV, Latex, szita eljárással.

A kihelyezés feltételei és lépései:

Hőmérséklet: 10-30 Celsius fok között

Páratartalom: 80% alatt

A pára és csapadék eltávolítása a felületről gázmelegítővel és a felület pormentesítése.



Hordozó eltávolításának megkezdése és a nyomat pozicionálása.



Rásimítás a felületre kézzel és gumihengerrel. A ragasztó nyomásra aktivizálódik!



A fólia eltávolítása: Kezdje el húzni lassan a fóliát egyik sarkánál.



Amennyiben nem tudja egyben eltávolítani:

- használjon gázmelegítőt és melegítse fel a fóliát az eltávolítás előtt.
- ragasztómaradványok eltávolításához szintén gázmelegítőt, vagy ragasztóeltávolító folyadékot használjon.