

P300/NW350 TAPÉTA ANYAGOK - KIHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ



Anyag:

- Először győződjön meg arról, hogy az anyag nem sérült meg a szállítás során. Amennyiben igen kérjük, jelezze a beszállító cég felé.
- A csíkok leszabásánál számoljon +5 cm ráhagyással alul és felül is.
- Miután három hosszt levágott ellenőrizze, hogy a nyomat minőség megfelelő-e. Amennyiben nem, jelezze a beszállító felé és ne folytassa a kihelyezést.

Fal:

- Távolítson el minden szennyeződést a falról, régi tapétát, festéket, meszelést, egyéb színezőanyagot.
- Győződjön meg róla, hogy a fal felülete sima, homogén, száraz és penészsmentes.
- Használjon diszperziós mélyalapozót a felület előkészítéséhez!

Kihelyezés:

- Használjon üvegszövet és textiltapétához való diszperziós, nagy ragasztóerővel rendelkező, nehéz tapétához való ragasztót.
- Az első csík tapétára hengerrel kenje fel a ragasztót. Rakja fel a falra és használjon hengert, hogy a tapétát elsimítsa a felületen.
- Illesztéssel vagy átfedéssel is dolgozhat. Átfedésnél hagyjon 5 cm átfedés és a közepét vágja el egy éles késsel, de vigyázzon, hogy a falfelület és a mélyalapozás ne sérüljön, mert ilyenkor a tapéta széle le tud válni a felületről. Szedje ki a felesleges tapéta széleket és egy ecsettel kenje be az illesztés alatti falfelületet ragasztóval, a szélek biztos tapadása érdekében. Függőleges hengereléssel segítse a szélek tapadását a felületre. Tiszta vízzel mossa le a felesleges ragasztót.
- Távolítsa el a plafonnál és a lábazatnál ráhagyott 5 centimétert egy spatulával.

Eltávolítás:

- Kevés háztartási tisztítószerrel elkevert meleg vízzel áztassa át a felületet és távolítsa el a felzott tapétát a felületről.